


Kult X

ikili indüksiyon Ocak



Kullanım Kılavuzu




Ürün bölümleri

- 1 İndüksiyonlu ocak
- 2 Fan
- 3 Dokunmatik kontrol paneli
- 4 Fiş

Dokunmatik kontrol paneli

- 5 Açma/Kapatma tuşu
- 6 Başlatma/Duraklatma tuşu
- 7 Güç seviyesi kontrolörü
- 8 Doğrudan program seçme
- 9 Ekran
- 10 Zamanlayıcı tuşu
- 11 LED
- 12 Güç paylaşımı



Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik talimatları

- Bu cihaz; 8 yaş ve üzeri çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel kapasiteye sahip kişiler tarafından ve cihaz kullanımı tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından; kendilerine gözetim sağlandığı, cihazın güvenli kullanımıyla ilgili gerekli talimatlar verildiği ve muhtemel tehlikeler öğretildiği takdirde kullanılabilir.
- Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve cihaz kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazın bağlantı kablosunun bozuk olması durumunda ürün; üretici firma, satış sonrası destek birimi veya benzer yetkide kişilerce değiştirilmelidir.
- Yüzeyde çatlama varsa, elektrik çarpması riskinden kaçınmak için cihazı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa ve ayrıca cihazı monte etmeden, sökmeden veya temizlemeden önce daima cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Besleme kablosu düzenli olarak hasar belirtileri açısından incelenmeli ve kablo hasar görmüş ise cihaz kullanılmamalıdır.
- Ocağın üzerine pişirme kapları, tencere kapakları, bıçaklar veya benzeri metal nesnelere koymayın. Bu tür nesnelere, cihaz açıkta önemli ölçüde ısınabilir.
- Seramik ocak gözlerinin sıcak yüzeylerine dokunmayın. İndüksiyonlu ocağın kendisi, pişirme işlemi sırasında herhangi bir ısı üretmez. Ancak pişirme kabının sıcaklığı, ocak gözünü ısıtır.
- Bu cihaz sadece evde ve aşağıdakilere benzer ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır:
 - Personel mutfaklarında, mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında;
 - Çiftlik evlerinde;

- Otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşterilerce;
- Oda-kahvaltı yöntemiyle çalışan konaklama yerlerinde.

- Bu cihaz ticari amaç için üretilmemiştir.

Kullanım öncesi talimatları

Cihazı çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu kılavuz; cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımı için gereken talimatları içermektedir. Kullanım kılavuzunu saklayın ve cihazın bir sonraki kullanıcıya cihazla beraber teslim edin. Cihaz yalnızca amaçlanan doğrultuda kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılabilir. Kullanım esnasında güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

Teknik bilgiler

Güç kaynağı voltajı:	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Güç tüketimi:	3500 Watt
Koruma sınıfı:	I

Ek güvenlik talimatları

- Elektrik hassasiyeti yüksek kişiler, cihazın yakınında gerekenden uzun süre kalmamalıdır.
- Kalp pili veya infüzyon pompası takılı kişiler, cihazın kendileri için zararsız olup olmadığından emin olmak için doktorlarına danışmalıdır.
- Cihaz metal bir zeminde çalıştırılmamalıdır; çünkü böyle bir durumda zemin önemli ölçüde ısınabilir.
- Cihazın uygun şekilde havalandırılmasını sağlamak için cihazın diğer nesnelere veya duvarlardan en az 10 cm uzakta olduğundan emin olun.
- Soğuk hava, cihazın altından içeri çekilir. Cihazın hiçbir açıklığını kapatmayın veya buralardan hava girişini engellemeyin.
- Kredi kartı ve veri taşıyıcılar gibi miknatıslanmış nesnelere cihazın üzerine veya yakınına koymayın.
- Pişirme kaplarını merkezi olarak ocağın üzerine yerleştiriniz. Bu şekilde, kabın tabanı büyük ölçüde elektromanyetik alanı kapsar.
- Cihazdan hiçbir kapağı çıkarmayın.
- Ocak açıkken ocak üzerine boş pişirme kapları koymayın. Boş bir tencerenin ısıtılması, aşırı ısınmaya karşı korumanın tetiklenmesine neden olur.
- Hiçbir kapalı konserveyi ısıtmayın. Patlama riski vardır!
- Cihazı sadece düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış prize bağlayın. Priz ve kablo kuru olmalıdır.
- Bağlantı kablosu, cihazın sıcak bölümleri ile temas etmemelidir.
 - Şu durumlarda hemen aygıtı durdurun ve/veya aygıtın fişini prizden çekin:
 - cihaz ya da güç kablosu zarar görürse,
- Bu gibi durumlarda cihazı tamire yollayın.
- Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Güç kablosu aşağıdaki durumlarda prizden çıkarılmalıdır:
 - Kullanım esnasında arıza meydana gelirse;
 - Temizleme ve bakım öncesinde;
 - Kullanım sonrasında.
- Cihazı temizlemek için suya sokmayın.
- Yanlış kullanım, uygun olmayan çalıştırma şekilleri ve uzman kişiler tarafından yapılmamış tamirat işlemlerinden doğabilecek zararların sorumluluğu kabul edilmez. Böyle durumlarda garanti kapsamındaki talepler de geçersiz olur.

Kullanım

İndüksiyonlu ocak; gıda maddelerinin ısıtılması, pişirilmesi ve kızartılması için tasarlanmıştır ve sadece iç mekânlarda kullanılabilir. Sadece evde kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Kullanılan pişirme kapları, indüksiyonlu ocaklara uygun olmalıdır. İndüksiyonlu ocaklar, özel pişirme kapları gerektirir.

Uygun pişirme kapları

- Ferromanyetik tabanlı tencere seti
- Paslanmaz çelik (tabanda demir merkezli), döküm demir
- Manyetik tabanlı emaye tavalar
- Önerilen pişirme kabı çapı: 180 mm - 280 mm
- Maks. ağırlık 6 kg (tencere ve gıda maddeleri)

Uygun olmayan pişirme kapları

- Seramik tencereler, ısıya dayanıklı cam
- Bakır, alüminyum veya diğer metalik olmayan pişirme kapları
- Ayaklı tencere seti
- Eğri tabanlı kaplar
- Manyetik çelik merkeze sahip olmayan paslanmaz çelik kaplar
- Düz tabanlı olmayan kaplar

Kendi testinizi yapın!

Pişirme kaplarının uygunluğunu kendiniz kolayca test edebilirsiniz:


Tava tabanının yakınına bir mıknatıs tutun. Güçlü bir manyetik çekim varsa tencere uygun demektir. İndüksiyonlu ocak sadece uygun pişirme kapları ile çalışır. Cihaz, uygun olmayan pişirme kaplarını algılar ve bu durumda ocak gözünde bir pişirme kabı yokmuş gibi davranır: Ocak açılmaz.

Fonksiyonlar

Dokunmatik kontrol paneli (3)

İkili indüksiyonlu ocağın iki adet ocak gözü vardır. İki dokunmatik kontrol panelini (3) kullanarak iki ocak gözünün ayarını birbirinden bağımsız olarak yapabilirsiniz.

İndüksiyonlu ocağın fonksiyonları, ilgili sembol tuşlarına dokunarak etkinleştirilir. Kontrol paneli, basınç uygulanmasına gerek kalmadan hafifçe dokunulduğunda tepki verir. Doğru çalışması için kontrol panelinin temiz ve kuru olması gerekir. Bir fonksiyon etkinleştirildiğinde ilgili LED ışığı kırmızı renkte yanar; örn.; cihazı açtıktan sonra.



Güç seviyesi ayarı (7)

Cihaz, doğrudan güç seviyesi kontrolörü aracılığıyla ayarlanan ve değiştirilen ve kırmızı LED ışıkla görüntülenen sekiz farklı güç seviyesine sahiptir. Güç seviyesi kontrolörü üzerindeki bir konuma dokunursanız, ilgili seviye seçilmiş olur. En düşük seviyeden (sol) seçilen seviyeye kadar olan tüm LED'ler yanar. Seçilen güç seviyesini, parmağınızı soldan sağa veya güç seviyesi kontrolörü boyunca sağdan sola kaydırarak da değiştirebilirsiniz.



Ekran (9)

Zamanlayıcıyı gösterir. Zamanlayıcı, + ve - (10) tuşları kullanılarak dilediğiniz zaman yeniden ayarlanabilir.

Zamanlayıcı ayarı (10)

Zamanlayıcı, + ve - (10) tuşlarıyla ayarlanır. Tuşlardan birine dokunursanız, süre 1 dakika değişir. Tuşlardan birine daha uzun süre dokunup basılı tutarsanız, süre 10 dakikalık adımlarda kademeli olarak değişir.

Zamanlayıcı, bir program seçmeden doğrudan 8 güç seviyesi (7) kullanılarak 0:01 ile 9:59 arasında bir değere göre ayarlanabilir.

Zamanlayıcı, program fonksiyonları ve 8 güç seviyesi (7) kullanılarak istenilen zamanda değiştirilebilir.



Güç paylaşımı (12)

Güç Paylaşımı işlevi, mevcut toplam gücün optimum şekilde kullanılmasını sağlar. Her iki ocak gözü de aynı anda çalıştırılırsa, Güç Paylaşımı işlevi aracılığıyla güç ayarlarını paylaşırlar. Güç Paylaşımı işlevi etkinleştirilir etkinleştirilmez kırmızı LED ile gösterilir.

Not: Bir ocak gözü 7-8 güç seviyesinde çalışıyorsa, diğeri için maksimum güç seviyesi 5. güç seviyesidir.

Doğrudan program seçme (8)

Uygun sembolün tuşuna dokunarak bir program seçilebilir. Ocak çalışırken mevcut programı değiştirmek isterseniz, uygun sembol tuşunu bir saniye boyunca basılı tutmanız yeterlidir.

Tuş	Fonksiyon	Yaklaşık Sıcaklık °C*	GÜÇ seviyesi Yeniden	Performans Ayarlanabilir	Zamanlayıcı Ayarlanabilir
	Ilık tutma Yiyeceği servis sıcaklığında tutar	Yakl. 60	2	1-3	10-120 dk.
	Süt ısıtma / eritme örn: çikolata	Yakl. 50	2	1-2	1-30 dk.
	Yavaşıca kaynatma Kaynama derecesinin altında sıcak suda pişirir	Yakl. 85	3	1-4	10-120 dk.
	Pişirme/Buğulana	Yakl. 95	6	2-8	1-120 dk.
	Kızartma Et veya balık için hızlı kızartma	Yakl. 200	7	4-8	1-30 dk.
	Arttırma =Örneğin; daha büyük parçaların hızla maksimum sıcaklığa getirilmesi	Yakl. 230	8	No	1-5 dk.

Not: Doğrudan program seçme (8) (Arttırma programı hariç) fonksiyonu seçildiğinde güç seviyeleri (7), daha hızlı veya daha yavaş ısıtmayı sağlamak için yükseltilebilir veya azaltılabilir.

Hangi programın seçildiğine bağlı olarak, program fonksiyonları için önceden tanımlanmış zamanlayıcı ayarları, + ve - (10) tuşları kullanılarak değiştirilebilir.

Dikkat: Kızartma ve Arttırma programları ile yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygun sıvı ve katı yağların kullanımı sağlanmalıdır.

*) Isıtılan gıda maddelerinin sıcaklıkları, burada gösterilenlerden farklı olabilir; çünkü sıcaklıklar, diğer faktörlerin yanı sıra kullanılan pişirme kaplarına da bağlıdır.

Çalıştırma prosedürü

İndüksiyonlu ocak 3 farklı fonksiyon sunar:

- Zamanlayıcı fonksiyonu olmadan 1-8 arası güç seviyelerini kullanma
- Zamanlayıcı fonksiyonu ile birlikte 1-8 arası güç seviyelerini kullanma
- Doğrudan program seçerek kullanma (8)

Zamanlayıcı fonksiyonu olmadan güç seviyelerini (7) kullanma

İşlem	Dokunmatik tuş	Ekran
Cihaz kablosunu prize takın. Cihaz, bekleme modunda.		:
Açma/Kapatma tuşuna basın; cihaz, işlem yapmaya hazır moda.		--:--
Ocağın üzerine tavayı yerleştirin.		--:--
1-8 arası istenen güç seviyesini ayarlayın.		
Başlat/Duraklat tuşuna dokununuz. Pişirme işlemi başlar.	start pause	≡ 0:59
Ekran "Cihaz kullanımda" sembolü görünür.		≡

İşlem	Dokunmatik tuş	Ekran
Güç seviyesini gerektiği şekilde ayarlayın; örn.; kaynama derecesine ulaşıldığında.		
Gerekirse Başlat/Durdur tuşuna yeniden dokununuz:		
- Pişirme işlemi durduysa	start pause	start pause
- "Cihaz kullanımda" sembolü görünürden kaybolursa		start pause
- Başlat/Duraklat LED ışığı yanıp sönerse		≡
- Pişirme işlemine devam etmek için Başlat/Duraklat tuşuna dokununuz	start pause	≡
Açma/Kapama tuşuna iki kez basarak ocağı kapatabilirsiniz.		:
Not: Fan, birkaç saniye süreyle daha çalışmaya devam eder.		
Fişi prizden çıkarın.		

Not: İndüksiyonlu ocak, duraklama modunda iken kontrol paneli 10 dakika boyunca kullanılmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Güç seviyelerini (7) zamanlayıcı fonksiyonu ile kullanma

İşlem	Dokunmatik tuş	Ekran
Cihaz kablosunu prize takın. Cihaz, bekleme modunda.		:
Açma/Kapatma tuşuna basın; cihaz, işlem yapmaya hazır moda.		--:--
Ocağın üzerine tavayı yerleştirin.		--:--
1-8 arası istenen güç seviyesini ayarlayın.		
+/- tuşları ile zamanlayıcıyı ayarlayın.	- +	0:59
Başlat/Duraklat tuşuna dokununuz. Pişirme işlemi başlar.	start pause	≡ 0:59
Ekran "Cihaz kullanımda" sembolü görünür.		≡
Gerekirse güç seviyesini değiştirin.		
Gerekirse Başlat/Duraklat tuşuna yeniden dokununuz:		
- Pişirme işlemi ve Zamanlayıcı durduysa	start pause	0:59
- "Cihaz kullanımda" sembolü görünürden kaybolursa		start pause
- Başlat/Duraklat LED ışığı yanıp sönerse		start pause
- Pişirme işlemine ve Zamanlayıcı özelliğine devam etmek için Başlat/Duraklat tuşuna dokununuz.	start pause	≡ 0:59
Tanımlanan zamanlayıcı süresi dolduğunda cihaz, otomatik olarak işlem yapmaya hazır moda geçer.		--:--
Bir dakika sonra cihaz, otomatik olarak bekleme moduna geçer.		
Dilerseniz, Açma/Kapatma tuşuna basın.		:
Not: Fan, birkaç saniye daha çalışmaya devam eder.		
Fişi prizden çıkarın.		

Not: İndüksiyonlu ocak, duraklama modunda iken kontrol paneli 10 dakika boyunca kullanılmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Doğrudan program seçme (8) özelliğini kullanma

İşlem	Dokunmatik tuş	Ekran
Cihaz kablosunu prize takın. Cihaz, bekleme modunda.		:
Açma/Kapatma tuşuna basın; cihaz, işlem yapmaya hazır moda.		—:—
Ocağın üzerine tavayı yerleştirin.		—:—
Program seçin. Örneğin; “Pişirme/Buğulama” .		:30 ••••
Gerekirse güç seviyesini ayarlayın.		•••••
Gerekirse +/- tuşları ile zamanlayıcıyı ayarlayın.	- +	0:59
Başlat/Duraklat tuşuna dokunun. Pişirme işlemi ve Zamanlayıcı başlar. Ekranda “Cihaz kullanımda” sembolü görünür.	start pause	≡ 0:59
Gerekirse Başlat/Duraklat tuşuna yeniden dokunun: - Pişirme işlemi ve Zamanlayıcı durduysa - “Cihaz kullanımda” sembolü görünürden kaybolursa - Başlat/Duraklat LED ışığı yanıp sönerse	start pause	0:59 start pause
Pişirme işlemine ve Zamanlayıcı özelliğine devam etmek için Başlat/Duraklat tuşuna dokunun.	start pause	≡ 0:59
Tanımlanan zamanlayıcı süresi dolduğunda cihaz, otomatik olarak işlem yapmaya hazır moda geçer.		—:—
Bir dakika sonra cihaz, otomatik olarak bekleme moduna geçer. Dilerseniz, Açma/Kapatma tuşuna basın.		:
Not: Fan, birkaç saniye daha çalışmaya devam eder.		:

Fişi prizden çıkarın.

Not: İndüksiyonlu ocak, duraklama modunda iken kontrol paneli 10 dakika boyunca kullanılmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ek kullanım talimatları

Pişirme esnasında dilediğiniz zaman **pişirme parametrelerini değiştirebilirsiniz:**

- Güç seviyesi kontrolörünü kullanarak güç seviyesini değiştirin (önceden tanımlı program aralığında (8). Bkz. Program tablosu).
- Zamanlayıcıyı + ve - (10) tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- Başka bir program seçerek mevcut programı değiştirin. Böyle bir durumda, ilgili sembol tuşu 1 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Bu, programda yanlışlıkla bir değişiklik yapılmasını önler.

Temizleme ve bakım

- Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini prizden çekin.
- Cihaz içine su girmediğinden emin olun.
- Cihazı, kablosunu veya fişini asla suya veya başka sıvılara sokmayın.
- Aşındırıcı veya benzin içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Cihazın çalışma ömrünü kısaltabileceği ve cihazı açarken alevli bir patlamaya sebep olabileceğinden ötürü yanıcı (tutuşucu), asidik veya alkalın materyaller ya da maddeleri cihaz yakınına getirmeyin.
- Seramik alanı nemli bir bezle silin veya yumuşak, aşındırıcı olmayan bir sabun çözeltisi kullanın.
- Kaplamayı ve kontrol panelini nemli bir bezle silin veya hafif bir temizlik malzemesi kullanın.
- Bir sonraki kullanımdan önce cihazı tamamen kurulayın.

Hatalar


Problem:	Sebebi:	Çözüm:
Cihaz çalışmıyor.	Elektrik fişi, prize takılı değil.	Elektrik fişini prize takın.
Cihaz çalıştırılmıyor, bip sesi çıkarıyor ve ekran, “E0” hata mesajını gösteriyor.	Ocak üzerinde hiçbir pişirme kabı yok ya da kaplar uygun türde değil.	Cihazı pişirme kapları olmadan asla kullanmayın. Yalnızca indüksiyonlu ocak ile kullanıma uyumlu olan tencereleri kullanın. Pişirme kaplarınız için güvenlik talimatlarına uyun.
Cihaz çalışırken kendi kendini kapattı.	Cihaz aşırı ısınmış. Ayarlanan süre geçti ve cihaz ısıtma işlemini sonlandırdı.	Güç kablosunu prizden çıkarın ve gerekirse havalandırma deliklerini temizleyin. Cihazı soğumaya bırakın. Pişirdiğiniz yemek yeterince sıcak değilse pişirme süresini arttırın.
Ekran, “E01/E02” hata mesajını gösteriyor.	Yüksek/düşük gerilim koruma özelliği tetiklenmiş.	Cihaz için uygun bir güç kaynağı bulun.
Ekran, “E03/E04/E05” hata mesajını gösteriyor.	Aşırı ısınmaya karşı koruma mekanizması tetiklenmiş.	Cihazı kapatıp soğumaya bırakın, elektrik fişini prizden çıkarın, sonra cihazı yeniden açın.
Açma/Kapama tuşundaki gösterge ışığı yanıyor; ancak cihaz ısıtmıyor.	Cihaz, bekleme konumunda ve ısıtma fonksiyonu etkinleştirilmemiş.	İşlem türünü seçin; örn.; güç seviyesi ile işlem veya doğrudan program seçme gibi.
Cihaz, bekleme konumundaydı ve kendi kendini kapattı.	Cihaz kullanılmadığı için otomatik kapanma özelliği devreye girmiş.	Kullanmak istediğinizde cihazı yeniden açın.

Yalnızca Birleşik Krallık'ta kullanım için

- Bu ürün; ana elektrik kablosuna takılı 13 A fiş (BS 1363'e uygun) ile birlikte verilir. Fiş; prizlerinize uygun değilse veya değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen aşağıdakilere dikkat edin. Fiş, kordonu ile yeniden sökülemeyen özellikte ise, fişi elektrik kablosundan kesin ve hemen imha edin. Çok büyük bir elektrik çarpması riski olduğundan, asla bir prize takmayın.
- Şebeke kablosundaki fişin değiştirilmesi aşağıdaki talimatlara göre yapılmalıdır.
Önemli bilgi; Bu ana kablodaki teller aşağıdaki koda göre renklendirilmiştir:

mavi Nötr
kahverengi Akımlı

Bu cihazın elektrik kablosundaki tellerin renkleri, fişinizdeki terminalleri tanımlayan renkli işaretlerle uyumlanabileceğinden, aşağıdaki işlemleri yapın:

- Mavi renkli tel; N harfli veya siyah renkli terminale bağlanmalıdır.
- Kahverengi renkli tel; L harfiyle işaretlenmiş veya kırmızı renkli terminale bağlanmalıdır. E harfiyle  veya toprak simgesiyle işaretlenmiş ya da yeşil renkteki veya yeşil ve sarı renkteki terminale hiçbir kablo bağlamayın.

13 A (BS 1363) fiş kullanılıyorsa, BS 1362'ye uygun 3 A elektrik sigortası takılmalıdır ve ASTA onaylı olmalıdır. Başka türde bir fiş kullanılıyorsa, cihaz, fişte veya adaptörde ya da dağıtım panosunda 5 A sigorta ile korunmalıdır.

Şüpheleriniz varsa, kalifiye bir elektrikçiye danışın. Sigorta kapağını kapatmadan asla fişi kullanmayın.



Cihaz; 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2009/125/EU sayılı AB direktifleri ile uyumludur.

Hizmet ömrü sonunda cihazı asla evsel atıklarla birlikte atmayın; ancak elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplanma noktasına teslim edin.

Malzemeler, etiketlerine göre geri dönüştürülebilir. Eski cihazları yeniden kullanarak, geri dönüştürerek veya başka şekillerde kullanarak çevremizi korumaya önemli bir katkıda bulunabilirsiniz. Lütfen belediye idaresine uygun atık tesisinin nerede olduğunu sorun.

Değişikliğe tabidir.

SERVİS LİSTESİ

ADANA	
DÜZGÜN TİCARET	(322) 225 65 65
Barajyolu 4. Durak Mevsim Apt. 4/1 Barajyolu	
DÜZOVA ELEKTRİK	(322) 351 36 27
Alimünif Cad. Altunören İşhanı Kat:1 No:103-104 Küçükesat	
ADAPAZARI	
UYGUN TEKNİK	(264) 272 66 43
Tiğcılar Mah. Karaosman Sk. No:12/B Sakarya	
ADIYAMAN	
YILDIRIM SERVİS (ADIYAMAN)	(416) 216 92 92
Bahçelievler Mah. 907 Sokak. No: 3/A Merkez	
AFYON	
KÜÇÜKGEDİK SOĞUTMA	(272) 212 12 43
Marulcu Mah. Açıkgozoğlu Sk. No:16/B Merkez	
AĞRI	
YILDIZ TEKNİK (AĞRI)	(472) 215 40 41
Leylek Pınar Mah. Kırlangıç Sok.No:14A Merkez	
AKSARAY	
İTİMAT ELEKTRİK	(382) 212 77 72
Taşpazar Mah. Şehit Halil Uğur Sok. No:17/B Merkez	
AMASYA	
DUMAN TEKNİK	(358) 218 57 86
Üçler Mh. Gocur Pehlivan Sk. 65/1 (Eski Müze Arkası) Merkez	
UYUM TEKNİK	(358) 514 08 44
Camicedit Mah. Müftülük Cad. No:14/B Merzifon	
ANKARA	
ANGORA TEKNİK	(312) 491 20 21
Yaşamkent Mah. 3158 cad. 31/1 Çayyolu / Ankara Çankaya	
BLUE TEKNİK	(312) 321 18 72
Giresun caddesi Mimarlar sokak no:10/A Keçiören	
ELA TEKNİK ELEKTRONİK	(312) 417 07 13
Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. H.esen Apt 29A Çankaya Çankaya	
GRUP TEKNİK (BALGAT)	(312) 213 30 30
Süleyman HacıAbdullahoğlu Cad.(Eski 1. Cad.) No:16/B Balgat	
GRUP TEKNİK (KIZILAY)	(312) 232 54 14
Sümer 2 Cad. No:31/A Kızılay/Çankaya Kızılay	

SERVİS LİSTESİ

GÜNAL SOĞUTMA	(312) 270 29 99
Mareşal Fevzi Çakmak Mah.Polatlı 2 Cad.No:13/27 Sincan	
ANTALYA	
EV-TEK İSITMA SOĞUTMA	(242) 512 34 11
Güller Pınarı Mah. Yenilmez Cad. Çimen Apt. No:35/A Alanya	
İLERİ TEKNİK	(242) 243 08 19
Kızılsaray Mah. 69. Sokak Rıza Hacı Kafa Apt. No: 6/A Merkez	
YÖN TEKNİK SERVİS	(242) 312 36 68
Kızıltoprak Mh. 493 Sok Kamile Taşlı Apt No:4/1 Muratpaşa	
AYDIN	
HİZEL SERVİS	(256) 225 32 69
Kurtuluş Mah. 2018 Sk. No:2/B Merkez	
TEKNİK-EL SERVİS	(256) 312 32 48
Zafer Mah. 85.sokak No:36/B Nazilli	
BALIKESİR	
VAROL SERVİS	(266) 373 51 51
Camivasat Mah. Gazi Cad. No.49 Edremit	
ERDOĞAN ELEKTRİK	(266) 245 84 85
A.H.Paşa Mah. Altay Cad. No:56 Merkez	
GÜRKAN TİCARET	(266)718 98 08
Dere Mah.General Halit Cad.No:51/A Bandırma	
BARTIN	
NETSES ELEKTRONİK (BARTIN)	(378) 227 34 92
Orta Mah. Demirciler Sok No:44 Merkez	
BATMAN	
EKİNCİ ELEKTRONİK	(488) 215 28 00
Ziyagökalp Mah.1704 Sok. No:24AA Merkez	
BİNGÖL	
YILDIZ ELEK. ELEKT. (BİNGÖL)	(426) 214 69 69
Yenişehir Mah.İnönü Cad.Yiğitbaş İş Merk.No.11 Merkez	
BİTLİS	
DİZAYN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK	(434) 226 74 43
Hüsrev Paşa Mah. 1234 sok A-7 24 J Bitlis Merkez	
YAREN ELEKTRİK	(434) 827 33 35
Aydınlar Kazım Paşa No:40 Tatvan	
BOLU	

SERVİS LİSTESİ

DENİZ ELEKTRİK (BOLU)	(374) 217 18 17
Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. No:22 Merkez	
BURSA	
ÇINAR TEKNİK SERVİS - MERKEZ	(224)250 58 58
Hacı İlyas mh Celal Bayar cd no:26 Osmangazi Merkez	
ÇINAR TEKNİK SERVİS - NİLÜFER	(224) 240 02 90
İhsaniye mh Barbaros Cd. Gidaş Sitesi No:9/C Nilüfer	
ÇANAKKALE	
ALKAR SERVİS	(286) 213 15 15
İsmetpaşa Mah.Kayaalp Cad. No:2/2 Merkez	
ÇORUM	
GÜLER ELEKTRİK	(364) 224 04 15
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. No:16/A Merkez	
DENİZLİ	
ONAY TEKNİK	(258) 242 17 49
Sırapapılar Mh. Şehit Şükrü Cd. Aysatur İş Mrk. No:9/22 Merkezefendi	
DİYARBAKIR	
AKTİF İKLİMLENDİRME SOĞUTMA	(412) 223 42 03
Dicle Kent Bulv. 200. Sok. Muhmut Bey Sit. 6 C Blok No:9/K Merkez	
DÜZCE	
ISI-KAR TEKNİK SERVİS	(380) 524 23 60
Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:48 (Ziraat Odası Yanı) Merkez	
EDİRNE	
BOZKURT ELEKTRİK	(284) 715 25 61
Aşağı Zaferiye Mah.Anafartalar Cad. No.27/16 Keşan	
MAKUL TEKNİK	(284) 225 01 82
Talatpaşa Mah. Saraçlar Cad. 2. Vakıf İş Hanı Giriş Kat No:1 Merkez	
ELAZIG	
ÖZDEV TEKNİK	(424) 238 51 67
İzzet Paşa Mah. Mehmetcik Sok. No:36/A Merkez	
ERZİNCAN	
AKAR TEKNİK	(446) 212 00 00
Karaağaç Mh. Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut Cd no:17 Z3 Merkez	
ERZURUM	
AKINLAR ELEKTRİK	(442) 213 38 31
Tebrizkapı Cad. Yüzbaşı Sok.Narmanlı Cami Yanı No:3 Yakutiye	

SERVİS LİSTESİ

ESKİŞEHİR	
ALPER TEKNİK	(222) 220 53 52
Kurtuluş Mh. Ziyapaşa Cad.31B Odunpazarı Odunpazarı	
DORUK SERVİS	(222) 233 37 78
Kurtuluş Mah. Yunusemre Cad. No:68/A Odunpazarı	
GAZİANTEP	
BAŞARAN TEKNİK	(342) 218 06 20
Gazi Mah. Milli Egemenlik Cad. Cumhuriyet Apt.45/B Şehitkamil	
ÇÖZÜM TEKNİK	(342) 339 44 23
Sarıgüllük Mh. Zübeyde Hanım Bulvarı Kılıç Ali Cd. No: 8/B Şahinbey	
GİRESUN	
GÜNEŞ TEKNİK	(454) 216 60 96
Hacısiyam Mah. Fatih Cad. No:57 Merkez	
HATAY	
ALKAN TEKNİK	(326) 223 11 25
Sümerler Mah. Harbiye Cad. Müge Apt. No: 72/D Merkez	
UTKU ELEKTRİK	(326)614 55 15
Kurtuluş mh Şehit Jandarma Çvş. Ali Gül Cad. No:7/A İskenderun	
İĞDIR	
KARDEŞ TEKNİK	(476) 227 21 95
Bağlar Mahallesi.Hürriyet Caddesi.No:39 Merkez	
ISPARTA	
STAR MEKANİK	(246) 218 17 53
Yayla Mah.130 Cad. Günaydın 97 Apt. No:6/C Merkez	
İSTANBUL / Anadolu	
ATAŞEHİR ELEKT. EV ALETLERİ	(216) 455 38 00
Atatürk Mh. Atatürk Bulv. Ata2/Atsh 8/26 Ataşehir	
ELSU ELEKTRİK	(216) 347 45 80
Bahariye Cad. Nailbey Sk. No:28 Kadıköy	
ERDEM TEKNİK (Ç.KÖY)	(216) 526 47 70
Meclis Mah. Teraziler Cd. N15B Sancaktepe Çekmeköy	
ERDEM TEKNİK (ÜSKÜDAR)	(216) 492 50 74
Selmanipak Cad. Kösedayı Sk. No:3/B Üsküdar	
İRFAN TEKNİK ELEK. EV ALET.	(216) 652 27 58
Altay Çeme mh. Geçiş Sk Köktaş Sitesi B-blok 4-B Maltepe	
KUTUP SERVİS	(216) 390 99 39

SERVİS LİSTESİ

Dođu Mah. Aydınly yolu cad. No 46/C Pendik İstanbul Pendik	
TAM TEKNİK (ÜMRANIYE)	(216) 521 54 45
Atatürk Mah. Çavuş Başı Cad. İrfan Sokak No/ 7B Ümraniye	
TAM TEKNİK (ERENKÖY)	(216) 360 90 98
Ethem Efendi Cad.No:117 Erenköy	
İSTANBUL / Avrupa	
EMİN SERVİS (G.O.PAŞA)	(212) 616 44 81
Merkez Mah. Eyüp Yolu Cad. No: 26 G.O.paşa	
EMİN SERVİS (B.PAŞA)	(212) 674 10 19
İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. Hayat Sk. No:13/A B.paşa	
GÖRAY SERVİS (M.KÖY)	(212) 356 37 70
Cemal Sahir Sok.Urfalı İş Hanı No:10/1D M.köy	
İSKİT ELEKTRİK (B.EVLER)	(212) 557 95 49
Ferit Selim Paşa Cad. Kızılıık Sk. No:12 B.evler	
İSKİT ELEKTRİK (B.KÖY)	(212) 660 70 86
Kartaltepe Teyyâreci Hayrettin Sk. No:10 Bakırköy	
İSTANBUL TEKNİK	(212) 659 45 86
İstoç 29.Ada No:55/57 Mahmutbey	
KARDEŞLER ELEKTRİK	(212) 654 48 92
Mehmet Akif Cad. No:20 Elibol Pasajı Şirinevler	
PEKER SOĞUTMA	(212) 728 15 47
Ali Bey Mah. Ali Bey Çeşme Cad. No:34/A Silivri	
SERVET TEKNİK (AVCILAR)	(212) 591 16 92
Merkez Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:11/B Avcılar	
SERVET TEKNİK (B.ŞEHİR)	(212) 882 12 47
Aşık Veysel Mah. Atatürk Bulv. 18E Parkcity Dükkanı No: 13 B.şehir/	
TAN ELEKTRİK	(212) 873 01 67
Beylikdüzü, Bizimkent 190 Ada D:31 No:1Beylikdüzü	
VATAN TEKNİK	(212) 521 28 48
Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No: 90/B Fatih	
YEŞİM ELEKTRİK	(212) 240 88 23
Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sk. No:79 Şişli	
YILMAZ SERVİS	(212) 278 81 19
Emniyet Evler Mah.Çelebi Mehmet Sok.No:9 Levent	

SERVİS LİSTESİ

İZMİR	
ALBAYRAK ELEKTRİK	(232) 482 08 49
Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:82/Z-1 Çankaya	
ATA TEKNİK	(232) 342 33 22
Erzene Mah. 71. sok 26/B Bornova	
AYSER SERVİS	(232) 441 77 83
Konak Mah. 856 Sokak No:3/A Konak	
EBRU TEKNİK	(232) 364 65 65
Alaybey Yalı Cad. No:70/A Karşıyaka	
3M SERVİS	(232) 285 16 06
İnönü Cad. 3/1 Sok. No:4/A Üçkuyular	
KAHRAMANMARAŞ	
BUZER TEKNİK	(344) 231 43 76
Menderes Mah. 7. Sk. No:9-A Merkez	
KARABÜK	
GÖKAY TEKNİK	(370) 712 24 97
Atatürk Mah. Hasan Polatkan Cad. No:13/A Safranbolu	
KASTAMONU	
KASELSAN ELEKTRONİK	(366) 212 42 60
Topcuoğlu Mah.Kuyumcularbaşı Sok.No:24/C Merkez	
KAYSERİ	
BİLTEK SERVİS	(352) 222 22 75
Sivas Cad. Balcıoğlu Apartmanı No:37/H Merkez	
KIRIKKALE	
ÖZLEM SOĞUTMA	(318) 218 14 89
Hüseyin Kahya Mah. Turgut Reis Cad. Ataman Apt.4/B Merkez	
KIRŞEHİR	
AHI TEKNİK	(386) 213 15 56
Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulv. PPT Yanı No:7 Merkez	
KOCAELİ	
TUNA KÜÇÜK EV ALETLERİ SERVİS	(262) 658 91 51
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No:21 Çayırova	
USTALAR SERVİS (GEBZE)	(262) 642 28 11
Mustafa Paşa Mah.Bağdat Cad. No:533/A Gebze	
BALKAN TEKNİK	(262) 321 07 70
Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi No:116 Merkez	

SERVİS LİSTESİ

KONYA	
EMRE TİCARET	(332) 353 00 07
Aziziye Mah.Ayanbey Sok.No.:12 / A Karatay	
KARDEŞLER SOĞUTMA	(332) 712 32 58
Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok Altı No:21 Ereğli	
KUZEY TEKNİK	(332) 265 41 00
Yazır Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. Türkerler Sk. No: 2/G Selçuklu	
KÜTAHYA	
SAMED ELEKTRİK	(274) 216 96 64
Mecidiye Mah. Katmer Sk. No: 14/3 Merkez	
MALATYA	
UĞUR TEKNİK	(422) 322 15 20
Emeksiz Cad. No:88 Merkez	
MANİSA	
ŞEN SOĞUTMA	(236) 232 22 72
Arda Mah. Kenzi Cad. No:52/A Manisa Şehzadeler	
MARDİN	
PAŞAVAT TİCARET	(482) 212 12 89
13 Mart Mah.Hürriyet Cad.Duygu Miran Akkaplan Apt.No:7 Merkez	
MERSİN	
HÜDAVERDİ ELEKTRİK	(324) 232 24 97
Çankaya Mah. 4706 Sk. 23/B İçel	
MUĞLA	
GÜN TEKNİK	(252) 212 81 90
Orhaniye Mah.1 No.'lu Sok.No:9/B Merkez	
NETSES ELEKTRONİK (MUĞLA)	(252) 614 42 78
Çarşı Cad. No:85/D Fethiye	
SİSTEM TEKNİK	(252) 316 04 86
Umurça Mah.Üçkuyular Cad.No:68 Bodrum	
NEVŞEHİR	
ESENOR TEKNİK	(384) 212 33 55
Nar Cad. Çarşiyolu Sokak Kızılay Apt. No:1Merkez	
NİĞDE	
BAYKAN ELEKTRİK	(388) 232 42 27
Esenbey Mah. Balım Sk. No:2 Merkez	
ORDU	

SERVİS LİSTESİ

BİLİM TEKNİK	(452) 214 99 80
Şarkıye Mah. Fatma Hatun Sk. No:47/A Merkez	
OSMANİYE	
ATLANTİK ELEKTRİK	(328) 814 50 08
Yedi Ocak Mahallesi.Alparslan Türkeş Cad.No:111 Merkez	
RİZE	
RİZE TEKNİK	(464) 217 77 00
Çarşı Mah. Seyfullah Sok 4/D Merkez	
SAMSUN	
HİLAL TEKNİK	(362) 233 48 38
Selahiye Mah. 100.yıl Bulvarı No:22/2 İlkadım /Samsun Merkez	
SİİRT	
OĞUZ ELEKTRİK	(484) 224 24 05
Yeni Mah Cemil Ertekin Cad No 65/C Merkez	
SİNOP	
ADA EV ALETLERİ	(368) 260 12 64
Camikebir Mah. Tütüncü Sok. No:16 Merkez	
SİVAS	
BEKA TEKNİK	(346) 225 68 88
Paşabey Mh. Hayrat Sk Kaptanlar Sitesi E Blok Altı No:4/D Merkez	
ŞANLIURFA	
YILDIRIM ELEKTRİK (URFA)	(414) 215 51 40
Sarayönü Cad. Vatan Sk. No:17/A Merkez	
TEKİRDAĞ	
ERCAN ELEKTRİK	(282) 261 43 95
Muratlı Cad. Poyrazlar İş Hanı No:2 Merkez	
TREE ELEKTRONİK	(282) 651 66 84
Reşadiye Mah. Mandıracı Cad.3.Sok. No:18/A Çorlu	
TÜRKSEN ELEKT. EV ALET.	(282) 725 22 02
Gazi Mustafa Kemalpaşa Mh. Metin Sk. No:10/A Çerzekköy	
TOKAT	
SEMİH TİCARET	(356) 214 31 05
Mahkeme Önü Çarşısı Modern İşhanı No:4/C Merkez	
TRABZON	
BADE TEKNİK	(462) 224 24 38
İnönü Mah.Trabzonspor Blv.No:131/A Trabzonspor Stad Karşısı	

SERVİS LİSTESİ

ONUR TEKNİK	(462) 326 53 66
Maraş Cad. Suluhan İşhanı No:13-14 Merkez	
UŞAK	
SAÇLIOĞLU SOĞUTMA	(276) 224 21 13
İslice Mah. Adas Sk. No:19/B Merkez	
VAN	
ÖNERLER TİCARET	(432) 215 19 67
Kazım Karabekir Cad. Akdamar Pasajı No: 8 Merkez	
YALOVA	
ATILLA ELEKTRİK	(226) 811 37 42
İstanbul Cad. Bora Sk. No:11/A Merkez	
ZONGULDAK	
DENİZ ELEKTRİK (ZONGULDAK)	(372) 316 57 80
Dikili Cad. No:32 Kereğli	
İKİ EL SERVİS	(372) 251 90 31
Terakki Mah. Mimar Kemal Sk.Güngör Apt.No:25 Soğuksu	



MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

0850 222 40 50

www.wmf.com.tr

GROUPE SEB İSTANBUL A.Ş.

Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza

No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici
Ad Soyad, İmza

Seri No: