

# LONO

## Bebek Maması Isıtıcı

WMF



tr Kullanım Kılavuzu



## Parçalar

- 1 Yüksekliği ayarlanabilir biberon / kavanoz tutacağı
- 2 Biberon ısıtıcı
- 3 Program ayarı ve açma / kapama düğmesi

## Önemli güvenlik talimatları

- Bu aygıt 8 yaş ve üzeri çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel kapasiteye sahip kişiler tarafından ve aygıt kullanımı tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından, kendilerine gözetim sağlandığı, gerekli talimatların verildiği ve muhtemel tehlikelerin öğretildiği takdirde kullanılabilir.
- Bu aygıt çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Gözetim olmadan çocuklar tarafından temizlenmemeli ve bakımı yapılmamalıdır.
- Bu aygıt, sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel kapasiteye sahip kişiler tarafından ve aygıt kullanımı tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından, kendilerine gözetim sağlandığı, gerekli talimatların verildiği ve muhtemel tehlikelerin öğretildiği takdirde kullanılabilir.
- Aygıtı her zaman bu talimatlar dahilinde kullanın.

Uygun olmayan kullanım elektrik çarpması ve diğer tehlikelere yol açabilir.

- Uygun olmayan kullanım yaralanmaya neden olabilir.  
Kullanımdan sonra, yiyecekle temas eden tüm parçalar, "Temizleme ve bakım" ve "Kireç çözme" bölümlerinde belirtildiği şekilde temizlenmelidir.
- Aygıtı temizlemek için suya sokmayın.
- Bu aygıt sadece evde ve buna benzer ortamlarda kullanılacaktır, örneğin:
  - Mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında bulunan personel mutfakları;
  - Çiftlik evleri;
  - Otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşteriler tarafından;
  - Oda ve kahvaltı yeri tarzı ortamlar.

## Kullanım öncesi talimatları

Bu aygıt sadece bu kullanım talimatlarında yer alan amacına uygun olarak kullanılabilir. Uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul edilmez. Bu yüzden aygıtı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuz, aygıtın kullanımı, temizliği ve bakımı için gerekli talimatları içermektedir. Talimatların takip edilmemesi durumunda oluşacak zarar firmamızın sorumluluğunda değildir. Kullanım kılavuzunu saklayın ve aygıtın bir sonraki kullanıcıya aygıtla beraber teslim edin. Ayrıca, kılavuzun sonundaki garanti bilgilerini de okuyun.

Kullanım esnasında güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

### Teknik bilgiler

Şebeke gerilimi : 220-240 V~ 50-60 Hz

Elektrik tüketimi : 140 Watt

Koruma sınıfı : II

### Ek güvenlik talimatları

- Aygıtı sadece düzgün bir şekilde kurulmuş prize bağlayın. Priz ve kablo kuru olmalıdır.
- Aygıtı kullanmadan önce, aygıtın alt kısmındaki voltaj ayarının yerel voltaj ağına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Bağlantı kablosunu keskin köşelerden geçirip asılarak çekmeyin. Aşağı sarkmasını engelleyin. Isı ve yağdan koruyun.

- Kablo, priz ya da aygıt arızalıysa aygıtı kullanmayın. Aygıtın güç kablosu zarar görürse, tehlikeleri önlemek için, üretici, müşteri servisi veya buna benzer nitelikte bir kişi değişim yapacaktır.
- Aygıtı ön ısıtma yapmayın.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Uzatma kablosunu sadece çok iyi bir durumdaysa kullanın.
- Kesinlikle güç kablosunu prizden ıslak elle çıkarmayın.
- Kabloyu, fişi ya da aygıtı suya ya da diğer sıvılara sokmayın. Güç kablosuna su sıçramamasına dikkat edin.
- Aygıtı ısıtıcı veya açık alev gibi sıcak yüzeylere koymayın, bu kasanın erimesine neden olabilir.
- Aygıtı suya duyarlı yüzeylere koymayın. Sıçrayan su böyle yüzeylere zarar verebilir.
- Dikkat: aygıt çalışınca sıcak olur! Aygıtta sıcak su varken aygıtı hareket ettirmeyin.
- Aygıtı "MAX" seviyesinden daha fazla doldurmayın.
- Aygıtı dış ortamlarda, nemli odalarda veya çocukların erişebileceği yerlerde saklamayın.
- Aygıt kullanılmadığında güç kablosunu prizden çıkarın.
- Biberon ısıtıcısına biberon ve kavanozları kapakları kapalı bir şekilde koyun sonra aygıtı su doldurun.
- Biberon ısıtıcıyı açmadan önce doldurun. Aygıtı su doldurulmadan kesinlikle aygıtı açmayın.

- Yanma tehlikesi, sıcak su cildinizi yakabilir. Biberon ısıtıcıda sıcak su varken çok dikkatli olun. Kullanım esnasında aygıtın yüzeylerinde ısınabilir ve kullandıktan sonra bir süre sıcak kalabilir.
- Yanma tehlikesi, yiyeceği bebeğinize yedirmeden önce daima sıcaklığını kontrol edin! Sıcaklığa duyarlı olduğu için bileğinin alt kısmı bu işlem için idealdir.

## Kullanım

72 mm çaplı WMF LONO bebek maması ısıtıcı sayesinde bebeğinizin maması için biberon ve kavanozları güvenli bir şekilde, vücut sıcaklığı düzeyinde ısıtabilirsiniz. Bebek maması ve biberon ısıtıcısı, bebek maması ve diğer sıvıların ısıtılması için gereken farklı düzeyleri içeren beş programa sahiptir. Yüksekliği ayarlanabilen biberon/kavanoz tutacağı sayesinde farklı boyutlardaki biberonlar ve kavanozlar biberon ısıtıcısında kullanılabilir. Bunun için 4 yükseklik ayarı bulunmaktadır. Tutma yerini kullanın, yüksekliği ayarlanabilen biberon/kavanoz tutacağını istenen yüksekliğe çıkarın veya indirin. Şimdi yüksekliği ayarlanabilen biberon/kavanoz tutacağı biberon ısıtıcısının içindedir. Bebek mamasını ısıtırken biberon ısıtıcısında yiyeceğin içine biberon ısıtıcısındaki suyun girmemesine dikkat edin. Bu sebeple, bebek maması kavanozunun ağzı her zaman biberon ısıtıcısının dışında kalmalıdır.

## Program ayarı ve açma / kapama düğmesi



- A Program ayarı ve açma / kapama düğmesi
- B Program: Sıcak tutma / katı veya sıvı mamanın buzunu çözme
- C Program: Küçük biberon: 100 ml bebek sütü ısıtma
- D Program: Büyük biberon: 300 ml bebek sütü ısıtma
- E Program: Katı mama ısıtma
- F Program: Bebek sütü ve mamasını hızlı ısıtma



## İlk kullanım öncesi talimatları

### Temizleme

Aygıtı ilk kez kullanmadan önce, tüm parçaları (biberon ısıtıcı (2) hariç) iyice temizleyin ve kurulaşın. Lütfen bu kullanım kılavuzunda yer alan temizleme talimatlarını da okuyun.

### Çalıştırma ve kullanım

Bebek maması ve biberon ısıtıcı sadece Açma/Kapama ve program ayarı düğmeleri kullanılarak çalıştırılabilir. Gereken programı seçmek için düğmeye üst üste basın. Seçilen program ayarı sembolü (B-F) ekranda gösterilir.

- Aygıtı prize bağlayın. Aygıt otomatik olarak bekleme moduna geçecektir (güç tüketimi < 0,5 Watt).
- Doldurulmuş biberon/kavanozları tutacağa koyarak ya da koymadan biberon ısıtıcının içine yerleştirin.
- Biberon ısıtıcısını bebek maması için gereken düzeye kadar, aygıtın üzerindeki "MAX" seviyesini aşmayacak şekilde içme suyuyla doldurun.
- Açma/Kapama düğmesine (A) basarak aygıtı çalıştırın.
- Gereken programın sembolü ekranda görünene dek (B-F)Açma/Kapama düğmesine (A) üst üste basarak gereken programı seçin. Program ayarı 3 saniye içinde değişmezse, program sembolü sabit kalır, Açma/Kapama düğmesi (A) aktifleşir ve program başlatılır.

- İstenmeden yanlış program seçilirse program sembolleri ekrandan gidene dek birkaç kez Açma/Kapama düğmesine (A) basarak aygıtı kapatın. Böylece aygıt bekleme moduna geçecektir. Gereken programın sembolü görünene dek Açma/Kapama düğmesine (A) tekrar basarak programı başlatın.
- Program süresi sona erdiğinde aygıt işitebilir bir sinyal vermekte, sıcak tutma sembolü ekranda görünmekte ve aygıt otomatik olarak ısıtma moduna geçmektedir.
- Her kullanımdan sonra aygıtı prizden çıkarın ve soğumasını sağlayın.
- Isınma süreci seçilen programa, biberon/kavanozun boyutu ve malzeme türüne ve malzemelerin kalitesine göre değişir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki program ayarı açıklamalarını okuyun.



#### **Program: Sıcak tutma / katı veya sıvı mamanın buzunu çözme (B)**

- Bu programı, vücut sıcaklığına gelene dek ısıtılmış olan sıcak malzemeleri sıcak tutmak için kullanın. Ayrıca bu programı kullanarak dondurulmuş mamanın buzunu çözebilirsiniz. Bu program bebek mamasını ısıtmak için uygundur.
- Biberon ısıtıcısını bebek sütü ısıtma seviyesine kadar ve aygıtın üzerindeki "MAX" seviyesini geçmemek kaydıyla içme suyuyla doldurun.
- Gereken program ekranda görünene dek Açma/Kapama düğmesine (A) basın. Yaklaşık üç saniye Açma/Kapama düğmesine basılmadığında (A) program otomatik olarak çalacaktır.

- Her iki program için de maksimum çalışma süresi yaklaşık 60 dakikadır.
- Malzemelerin yeterince ısınmadığını düşünürseniz, biberon/kavanozu ağıta koyarak ısıtmaya devam edebilirsiniz.
- Yanma tehlikesi, yiyeceği bebeğinize yedirmeden önce daima sıcaklığını kontrol edin! Sıcaklığa duyarlı olduğu için bileğinin alt kısmı bu işlem için idealdir.



### **Program: 100 ml bebek sütü ısıtma (C)**

- Az miktarda bebek sütünü vücut sıcaklığı seviyesinde ısıtmak için bu programı seçin.
  - Biberon ısıtıcısını bebek sütü ısıtma seviyesine kadar ve ağıtın üzerindeki "MAX" seviyesini geçmemek kaydıyla içme suyuyla doldurun.
- Gereken program ekranda görünene dek Açma/Kapama düğmesine (A) basın. Yaklaşık üç saniye Açma/Kapama düğmesine basılmadığında program otomatik olarak çalışacaktır.
  - Vücut sıcaklığı seviyesine ulaşıldığında, ağıt ışıltilebilir bir sinyal verir ve sıcak tutma moduna geçer. Her iki program için de maksimum çalışma süresi yaklaşık 60 dakikadır.
  - Malzemelerin yeterince ısınmadığını düşünürseniz, biberon/kavanozu ağıta koyarak ısıtmaya devam edebilirsiniz.
- Not: Isıtma süresi malzeme miktarına ve başlangıç sıcaklığına göre değişir (örneğin buzdolabı sıcaklığı veya oda sıcaklığı). Not: Bebek sütü ısıtılırken düzenli olarak çalkalayarak eşit ısınmasını sağlayın.

- Yanma tehlikesi, sütün bebeđinize iirmeden nce daima sıcaklıđını kontrol edin! Sıcaklıđa duyarlı olduđu iin bileđinizin alt kısmı bu iřlem iin idealdir.
- neri: St ısındıktan sonra en kısa srede bebeđinize iirin. St ısındıktan sonra sođumamasını ve tekrar ısınmamasını sađlayın.



### **Program: 100 ml ile 300 ml arası bebek stn ısıtma (D)**

- Yksek miktarda bebek stn vcut sıcaklıđı dzeyine dek ısıtmak iin bu programı sein.
  - Biberon ısıtıcısını bebek st ısıtma seviyesine kadar ve aygıtın zerindeki "MAX" seviyesini gememek kaydıyla ime suyuyla doldurun.
- Gereken program ekranda grnene dek Ama/Kapama dđmesine (A) basın. Yaklařık  saniye Ama/Kapama dđmesine basılmadıđında program otomatik olarak alıřacaktır.
  - Vcut sıcaklıđı seviyesine ulařıldıđında, aygıt iřitilebilir bir sinyal verir ve sıcak tutma moduna geer. Her iki program iin de maksimum alıřma sresi yaklařık 60 dakikadır.
  - Malzemelerin yeterince ısınmadıđını dřnrseniz, biberon/kavanozu aygıtta koyarak ısıtmaya devam edebilirsiniz.

Not: Isıtma süresi malzeme miktarına ve başlangıç sıcaklığına göre değişir (örneğin buzdolabı sıcaklığı veya oda sıcaklığı).

Not: Bebek sütü ısıtılırken düzenli olarak çalkalayarak eşit ısınmasını sağlayın.

- Yanma tehlikesi, sütü bebeğinize içirmeden önce daima sıcaklığını kontrol edin! Sıcaklığa duyarlı olduğu için bileğinin alt kısmı bu işlem için idealdir.
- Öneri: Katı mamayı ısıdıktan sonra en kısa sürede bebeğinize yedirin. Isıdıktan sonra soğumamasını ve tekrar ısınmamasını sağlayın.



#### **Program: Katı mama ısıtma (E)**

- Yüksek miktarda katı mamayı vücut sıcaklığı düzeyine dek ısıtmak için bu programı seçin.
  - Biberon ısıtıcısını bebek maması için gereken düzeye kadar, aygıtın üzerindeki "MAX" seviyesini aşmayacak şekilde içme suyuyla doldurun.
- Gereken program ekranda görünene dek Açma/Kapama düğmesine (A) basın. Yaklaşık üç saniye Açma/Kapama düğmesine basılmadığında program otomatik olarak çalışacaktır.
  - Vücut sıcaklığı seviyesine ulaşıldığında, aygıt işitilebilir bir sinyal verir ve sıcak tutma moduna geçer. Her iki program için de maksimum çalışma süresi yaklaşık 60 dakikadır.

- Malzemelerin yeterince ısınmadığını düşünürseniz, biberon/kavanozu aygıtta koyup ısıtmaya devam edebilirsiniz.  
Not: Isıtma süresi malzeme miktarına ve başlangıç sıcaklığına göre değişir (örneğin buzdolabı sıcaklığı veya oda sıcaklığı).  
Not: Mamanın eşit ısınması için ısıtma esnasında mamayı karıştırın.
- Yanma tehlikesi, yiyeceği bebeğinize yedirmeden önce daima sıcaklığını kontrol edin! Bileğinizin iç kısmıyla veya bir kaşıkla kontrol edin.
- Öneri: Katı mamayı ısıdıktan sonra en kısa sürede bebeğinize yedirin. Isıdıktan sonra soğumamasını ve yeniden ısınmamasını sağlayın.



### **Program: Bebek sütü / mamasını hızlı ısıtma (F)**

- Sıvı ve katı mamaları vücut sıcaklığı düzeyine dek ısıtmak için bu programı kullanın.
  - Biberon ısıtıcısını bebek maması için gereken düzeye kadar, aygıtın üzerindeki "MAX" seviyesini aşmayacak şekilde içme suyuyla doldurun.
- Gereken programın sembolü ekranda görünene dek Açma/Kapama düğmesine (A) basın. Açma/Kapama düğmesine (A) yaklaşık 3 saniye basılmadığında program otomatik olarak çalışmaya başlar.  
Dikkat! Bu program kullanıldığında malzemeler vücut sıcaklığından daha sıcak olabilir. Açma/Kapama düğmesi (A) yanıp sönmeye başladığında malzemelerin sıcaklığını düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

- Bebek maması ısınırken sürekli karıştırarak eşit ısınmasını sağlayın. Dikkat! Su ve biberon/kavanozlar ısınabilir.
- Malzemelerin yeterince ısınmadığını düşünüyorsanız, biberon/kavanozu ağıta koyarak ısıtmaya devam edebilirsiniz.  
Not: Isıtma sürecinde oluşacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle, anne sütü bu programda ısıtılmamalıdır, çünkü besin değerlerini ve vitaminlerini kaybedebilir.
- Yanma tehlikesi, yiyeceği bebeğinize yedirmeden önce daima sıcaklığını kontrol edin! Bileğinizin iç kısmıyla veya bir kaşıkla kontrol edin.
- Öneri: Bebek sütü/mamasını ısıdıktan sonra en kısa sürede bebeğinize verin. Isıdıktan sonra soğumasını ve yeniden ısınmamasını sağlayın.

## Temizlik ve bakım

- Kullanımdan sonra ağıtı prizden çekin.
- Ağıtın soğumasını sağlayın.
- Bebek maması ve biberon ısıtıcısındaki suyu çıkarın.
- Ağıtın dış ve iç yüzeylerini silmek için nemli bir bez kullanın. Aşındırıcı, antibakteriyel temizleme deterjanları, kimyasal çözücü, bulaşık süngeri veya keskin gereçlerle ağıtı temizlemeyin.
- Kavanoz ve biberon tutucuyu (1) sudan geçirin. Ayrıca, bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
- Bebek mamasının ağıtın tabanına yapışmamasına dikkat edin.

## **Kireç çözme**

Suyunuz kireçliyse, dört haftada bir biberon ısıtıcısına kireç çözme uygulamanızı öneririz. Bu aygıtınızın

kusursuz bir şekilde çalışmasına katkıda bulunacaktır.

- Biberon ısıtıcının kirecini çözmek için 50 ml sirke ve 100 ml suyu karıştırın.
- Tortular çözülene dek karışımı aygıtın içinde bekletin.
- Aygıtı temiz sudan geçirin. Çalışma esnasında aygıtı suya sokmayın.



## Hata fonksiyonları

Aşağıdaki ipuçları, aygıtınızda oluşacak herhangi bir sorunu çözmenizde size yardımcı olacaktır. Aksi durumda, lütfen merkezi müşteri servisi departmanımızla irtibata geçin. Lütfen garanti bilgilerini de okuyun.

Ne yapmalıyım?	Muhtemel sebep	Çözüm
Aygıt çalışmıyor mu?	Güç kablosu prize takılı olmayabilir.	Aygıtı prize bağlayın.
Malzemeler ısınmıyor mu?	Aygıt açık olmayabilir.	Açma/Kapama düğmesine (A) basarak aygıtı çalıştırın. Program sembollerinden (B-F) biri ekranda görülmemelidir.
	Bebek mamasında ve biberon ısıtıcısında su olmayabilir.	Malzemenin doldurma seviyesine dek, biberon ısıtıcısındaki (2) "MAX" seviyesini geçmeyecek şekilde aygıtı içme suyu doldurun.
	Malzeme çok soğuk (buzdolabı sıcaklığı) veya donmuş olabilir.	Malzemenin ısınması için bir süre bekleyin. Malzemenin sıcaklığının artıp artmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Malzeme çok mu ısınıyor ?	"Hızlı ısıtma" programı seçilmiş olabilir.	Malzemenin soğuması için bir süre bekleyin.

**Türkiye için Ek Tanıtma ve  
Kullanma Talimatları**

**İthalatçı Firma:**

GRUPE SEB İSTANBUL A.Ş.

Dereboyu Cad. Bilim Sok.

Sun Plaza No:5 Kat:2

34398 Maslak / İstanbul

TÜRKİYE

Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:

0850 222 40 50

**İmalatçı Firma:**

WMF Consumer Electric GmbH

Messerschmittstr. 4, D-89343

Jettingen-Scheppach

Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0,

Fax +49 (0)82 25-30 80-100

Web: www.wmf.de

E-mail: info@wmf-ce.de

ILN 42 11129 00000 0

WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

**Taşıma ve Nakliye Sırasında**

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

a. Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.

b. Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.

c. Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

**Kullanım Hatalarına İlişkin**

**Bilgiler:**

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda

ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak vb) garanti kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğudur.

### **Kullanım Ömrü Bilgisi:**

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL'dır. **Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:** Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına,

ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

### **Ürünün Montajı:**

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

### **Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:**

0850 222 40 50

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan

WMF Müsteri Hizmetleşri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir.

Ürünün 28835 sayılı 28

Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayıplı Mal" olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşme den dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait

olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmsi hakları üretici veya ithalaçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketicici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketicici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine

getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketicici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciciye iade edilir.

## SERVİS LİSTESİ

ADANA	
DÜZOVA ELEKTRİK	(322) 351 36 27
Alimünif Cad. Altunören İşhanı Kat: 1 No: 103-104 Küçüksaat Seyhan	
DÜZGÜN TİCARET	(322) 225 65 65
Barajyolu 4. Durak Mevsim Apt. 4/1 Baraj Yolu	
ADAPAZARI	
UYGUN TEKNİK	(264) 272 66 43
Tiğcılar Mah. Karaosman Sk. No: 12/B Sakarya	
ADIYAMAN	
YILDIRIM SERVİS	(416) 216 92 92
Bahçelievler Mah. 907 Sokak. No: 3/A	
AFYON	
KÜÇÜKGEDİK SOĞUTMA	(272) 212 12 43
Marulcu Mah. Erdinçsarı Sok No: 7/ A	
AĞRI	
YILDIZ TEKNİK	(472) 215 40 41
Leylek Pınar Mah. Kırlangıç Sok. No: 14A	

**AKSARAY****İTİMAT ELEKTRİK**

(382) 212 77 72

Taşpazar Mah. Şehit Halil Uğur Sok. No: 17/B

**AMASYA****UYUM TEKNİK**

(358) 514 08 44

Camicedit Mah. Müftülük Cad. No: 14/B Merzifon

**ATAKAN ELEKTRİK**

(358) 218 09 47

Yüzevler Mah. Kocur Pehlivan Sok. No: 31/B

**ANKARA****ANGORA TEKNİK**

(312) 491 20 21

İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 64/A Çankaya

**GRUP TEKNİK**

(312) 213 30 30

Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. (Eski 1. Cad.) No: 16/B Balgat

**GÜNAL SOĞUTMA**

(312) 270 29 99

Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Polatlı 2 Cad. No: 13/27 Sincan

**ÜSTÜNEL TEKNİK**

(312) 417 07 13

Büklüm Sok. No: 29/A Küçük Esat

**BLUE TEKNİK**

(312) 321 18 72

Giresun Cad. Mimarlar Sok. No: 10/A

**ANKARA****GRUP TEKNİK**

(312) 232 54 14

Sümer 2 Cad. No: 31/A Kızılay/Çankaya

**ANTALYA****YÖN TEKNİK SERVİS**

(242) 312 36 68

Kızıtoprak Mah. 493 Sok. Kamile Taşlı Apt No: 4/1 Muratpaşa

**EV-TEK ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ**

(242) 512 34 11

Güller Pınarı Mah. Yenilmez Cad. Çimen Apt. No:35/A Alanya

**İLERİ TEKNİK**

(242) 243 08 19

Kızılsaray Mah. 69. Sokak Rıza Hacı Kafa Apt. No: 6/A

**AYDIN****HİZEL SERVİS**

(256) 225 32 69

Kurtuluş Mah. 2018 Sok. No: 2/B

**TEKNİK-EL SERVİS**

(256) 312 32 48

Zafer Mah. 85. Sok. No: 36/B Nazilli

**BALIKESİR****GÜRKAN TİCARET**

(266)718 98 08

Dere Mah. General Halit Cad. No: 51/A Bandırma



VAROL SERVİS	(266) 373 51 51
Camivasat Mah. Gazi Cad. No: 49 Edremit	
ERDOĞAN ELEKTRİK	(266) 245 84 85
A.H. Paşa Mah. Altay Cad. No: 56	
BARTIN	
NETSES ELEKTRONİK BARTIN	(378) 227 34 92
Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44 Bartın	
BATMAN	
EKİNCİ ELEKTRONİK	(488) 213 75 56
Ziyağökalp Mah.1704 Sok. No: 24AA	
BİNGÖL	
YILDIZ ELK. ELEKTRONİK	(426) 214 69 69
Yenişehir Mah. İnönü Cad. Yiğitbaş İş Merk. No: 11	
BİTLİS	
YAREN ELEKTRİK	(434) 827 33 35
Aydınlar Kazımpaşa No: 40 Tatvan	
DİZAYN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK	(434) 226 74 43
Hüsrev Paşa Mah. Sosyal Konutlar A/7 Blok No: 30 (A101 bitişiği) Merkez	

**BOLU****DENİZ ELEKTRİK (Bolu)**

(374) 217 18 17

Kültür Mah. D 100 Karayolu Cad. Çakır Apt No: 149 Bolu / Merkez

**BURSA****YURTSEVER ELEKTRİK**

(224) 240 02 90

İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Gıdaş Sitesi D Blok 9/B Nilüfer İhsaniye

**YURTSEVER ELEKTRİK**

(224) 250 58 58

Gazlılar Cad. No: 26/A

**ÇANAKKALE****ALKAR SERVİS**

(286) 213 15 15

İsmetpaşa Mah. Kayaalp Cad. No: 2/2

**ÇORUM****GÜLER ELEKTRİK**

(364) 224 04 15

Yeniyol Mah. Eski Saray Sok. No: 16/A

**DENİZLİ****ONAY TEKNİK**

(258) 242 17 49

Değirmenönü Mah. 1598. Sok. No:18/A Merkezefendi Denizli

**DİYARBAKIR****AKTİF SOĞUTMA**

(412) 223 42 03

Dicle Kent Bulvarı 200. Sok. Mahmut Bey Sitesi Altı C Blok 9/K Ofis

DÜZCE

ISH-KAR TEKNİK SERVİS

(380) 524 23 60

Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No: 48 (Ziraat Odası Yanı)

EDİRNE

BOZKURT ELEKTRİK

(284) 715 25 61

Aşağı Zaferiye Mah. Anafartalar Cad. No: 27/16

Keşan

MAKUL TEKNİK

(284) 225 01 82

Talatpaşa Mah. Saraçlar Cad. 2. Vakf İş Hanı Giriş Kat No: 1

ELAZIĞ

ÖZDEV TEKNİK

(424) 238 51 67

İzzet Paşa Mah. Mehmetcik Sok. No: 36/A Merkez

ERZİNCAN

AKAR ELEKTRİK

(446) 214 24 64

İplik Fabrikası Cad. Nedim Muratoğlu İş Merkezi No:10

ERZURUM

TERMİK SOĞUTMA

(442) 213 38 31

Tebrizkapı Cad. Yüzbaşı Sok. Narmanlı Cami Yanı No: 3

**ESKİŐEHİR****DORUK SERVİS**

(222) 233 37 78

Kurtuluő Mah. Yunusemre Cad. No: 68/A Odunpazarı

**GAZİANTEP****BAŐARAN TEKNİK**

(342) 218 06 20

Gazi Mah. Milli Egemenlik Cad. Cumhuriyet Apt. No: 45/B Őehit Kamil

**ÇÖZÜM TEKNİK**

(342) 339 44 23

Sarıgüllük Mah. Zübeyde Hanım Bulvarı Kılıç Ali Cad. No: 8/B Őahinbey

**GİRESUN****GÜNEŐ TEKNİK**

(454) 216 60 96

Hacııyam Mah. Fatih Cad. No:57

**HATAY****ALKAN TEKNİK**

(326) 223 11 25

Sümerler Mah. Harbiye Cad. Müge Apt. No: 72/D Antakya

**UTKU ELEKTRİK**

(326)614 55 15

Kurtuluő Mah Őehit P. Astsb. Çvő. Alparslan Koca Cad. 18B/1

İskenderun

**İĐDIR****KARDEŐ TEKNİK**

(476) 227 21 95

Bağlar Mahallesi. Hürriyet Cad. No: 39

**ISPARTA****STAR MEKANİK**

(246) 218 17 53

Yayla Mah.130 Cad. Günaydın 97 Apt. No: 6/C

**İSTANBUL / Anadolu****KUTUP SERVİS**

(216) 390 99 39

Batı Mah. Erol Kaya Cad. No:74/A

Pendik

**ERDEM TEKNİK**

(216) 526 47 70

Meclis Mah. Teraziler Cd. N15B Sancaktepe

Çekmeköy

**ELSU ELEKTRİK**

(216) 347 45 80

Bahariye Cad. Nailbey Sok. No: 28 Kadıköy

**TAM TEKNİK**

0216 339 26 66

İbrahimağa Mah. Sarayardı Cad. Fatih Sok. Nautilus AVM

**AHMET KÜÇÜK EV ALETLERİ - ATAŞEHİR**

(216) 572 46 99

İçerenköy Mah. Ayşe Hatun Çeşme Sok. No: 6/B Ataşehir

**İRFAN TEKNİK**

0216 652 27 58

Altay Çeşme Mah. Geçiş Sok. Köktaş Sitesi B-blok 4-B Maltepe

**TAM TEKNİK**

(216) 521 54 45

Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Kuyulu Orta Sok. No:2/A Ümraniye

AHMET KÜÇÜK EV ALETLERİ - ERENKÖY	(216) 360 90 98
Ethem Efendi Cad. No: 117 Erenköy	
ERDEM TEKNİK	(216) 492 50 74
Selmanipak Cad. Kösedayı Sok. No: 3/B Üsküdar	
İSTANBUL / Avrupa	
YEŞİM ELEKTRİK	(212) 240 88 23
Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No: 79 Şişli	
İSKİT ELEKTRİK	(212) 660 70 86
Kartaltepe Teyyâreci Hayrettin Sok. No: 10 Bakırköy	
İSKİT ELEKTRİK	(212) 557 95 49
Ferit Selim Paşa Cad. Kızılıcak Sok. No: 12 Bahçelievler	
EMİN SERVİS	(212) 674 10 19
İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. Hayat Sok. No:13/A Bayrampaşa	
YILMAZ SERVİS	(212) 278 81 19
Emniyet Evler Mah. Çelebi Mehmet Sok. No: 9 4. Levent	
TAN ELEKTRİK	(212) 873 01 67
Beylikdüzü, Bizimkent 190 Ada D: 31 No: 1 Beylikdüzü	
VATAN TEKNİK	(212) 521 28 48
Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No: 90/B Fatih	

KARDEŐLER ELEKTRİK	(212) 654 48 92
Mehmet Akif Cad. No:20 Elibol Pasajı Őirinevler	
PEKER SOĐUTMA	(212) 728 15 47
Ali Bey Mah. Ali Bey eŐme Cad. No: 27/C Silivri	
SAM TEKNİK	(212) 235 29 78
Bahriye Cad. KasımpaŐa Bostanı Sok. No: 9 /A KasımpaŐa	
SERVET TEKNİK	(212) 591 16 92
Merkez Mah. Ahmet Taner KıŐlalı Cad. No:11/B Avcılar	
GŐRAY SERVİŐ	(212) 356 37 70
Cemal Sahir Sok. Urfalı İŐ Hanı No: 10/1D MecidiyekŐy	
İSTANBUL TEKNİK	(212) 659 45 86
İsto 29. Ada No: 55 Mahmutbey BaĐcılar	
EMİN SERVİŐ	(212) 616 44 81
Merkez Mah. EyŐp Yolu Cad. No: 26 GaziosmanpaŐa	

SERVET TEKNİK	(212) 882 12 47
Aşık Veysel Mah. Atatürk Bul. 18E Parkcity Dükkanı No: 13 Esenkent	
İZMİR	
3 M SERVİS	(232) 285 16 06
İnönü Cad. 3/1 Sok. No: 4/A Üçkuyular	
ALBAYRAK ELEKTRİK	(232) 482 08 49
Gazi Osmanpaşa Bulvarı No: 82/Z-1 Mezarlıkbaşı	
EBRU TEKNİK	(232) 364 65 65
Alaybey Yalı Cad. No: 70/A Karşıyaka	
AYSER SERVİS	(232) 425 31 21
Konak Mah. 856 Sok. No: 3/A Çankaya	
ATA TEKNİK	(232) 342 33 22
Erzene Mah. 71. Sok. 26/B Bornova	
KAHRAMANMARAŞ	
BUZER TEKNİK	(344) 231 43 76
Menderes Mah. 7. Sok. No: 9-A	
KARABÜK	
GÖKAY TEKNİK	(370) 712 24 97
Atatürk Mah. Hasan Polatkan Cad. No: 13/A Safranbolu	



**KASTAMONU****KASELSAN ELEKTRONİK**

(366) 212 42 60

Topcuođlu Mah. Kuyumcularbaşı Sok. No: 24/C

**KAYSERİ****BİLTEK SERVİS**

(352) 222 22 75

Sivas Cad. Balcıođlu Apartmanı No:37/H

**KIRIKKALE****ÖZLEM SOĐUTMA**

(318) 218 14 89

Hüseyin Kahya Mah. Turgut Reis Cad. Ataman Apt.4/B

**HUZUR ELEKTRİK**

(288) 412 64 89

Kocasinan Mah. Okullar Cad. No:21 Lüleburgaz

**KIRŞEHİR****AHI TEKNİK**

(386) 213 15 56

Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulv. PPT Yanı No: 7

**KOCAELİ****USTALAR SERVİS**

(262) 642 28 11

Mustafa Paşa Mah. Bağdat Cad. No: 533 Gebze

**KOCAELİ****USTALAR SERVİS**

(262) 321 07 70

Tepecik Mah. İnönü Cad. No: 116 İzmit

**KONYA****KARDEŞLER SOĞUTMA**

(332) 712 32 58

Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok Altı No: 21 Ereğli

**KUZEY TEKNİK**

(332) 265 41 00

Yazır Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. Türkerler Sok. No: 2/G Selçuklu

**EMRE TİCARET**

(332) 353 00 07

Aziziye Mah. Ayanbey Sok. No: 12 / A Karatay

**KÜTAHYA****SAMED ELEKTRİK**

(274) 216 96 64

Mecidiye Mah. Katmer Sok. No: 14/3

**KÜTAHYA****ÇINAR SOĞUTMA**

(274) 333 22 86

Alipaşa Mah. Mazlum Sok. Kandaz İşhanı No:1/7 (Türk Telekom Arkası)

**MALATYA****UĞUR TEKNİK**

(422) 322 15 20

Hamidiye Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 88

MANİSA

ŞEN SOĞUTMA

(236) 232 22 72

Arda Mah. Kenzi Cad. No: 52/A

MARDİN

PAŞAVAT TİCARET

(482) 212 12 89

13 Mart Mah. Hürriyet Cad. Duygu Miran Akkaplan Apt. No: 7 Yenişehir

MERSİN

HÜDAVERDİ ELEKTRİK

(324) 232 24 97

Çankaya Mah. 4706 Sok. 23/B

MUĞLA

GÜN TEKNİK

(252) 212 81 90

Orhaniye Mah.1 No.'lu Sok. No: 9/B

NETSES ELEKTRONİK

(252) 614 42 78

Çarşı Cad. No: 85/D Fethiye

NEVŞEHİR

ESENOR TEKNİK

(384) 212 33 55

Nar Cad. Çarşıyolu Sok. Kızılay Apt. No: 1

**NİĞDE****BAYKAN ELEKTRİK**

(388) 232 42 27

Esenbey Mah. Balım Sok. No: 2

**ORDU****BİLİM TEKNİK**

(452) 214 99 80

Şarkıye Mah. Fatma Hatun Sok. No: 47/A

**OSMANİYE****ATLANTİK ELEKTRİK**

(328) 814 50 08

Yedi Ocak Mah. Alparslan Türkeş Cad.No:111

**RİZE****RİZE TEKNİK**

(464) 217 77 00

Çarşı Mah. Seyfullah Sok. 4/D

**SAMSUN****HİLAL TEKNİK**

(362) 233 48 38

Zafer Mah. Şevketiye Cad. No: 32

**SİİRT****OĞUZ ELEKTRİK**

(484) 224 24 05

Yeni Mah. Cemil Ertekin Cad. No: 65/C

**SİNOP****ADA EV ALETLERİ**

(368) 260 12 64

Camikabir Mah. Tütüncü Sok. No: 16

**SİVAS****BEKA TEKNİK**

(346) 225 68 88

Paşabey Mah. Hayrat Sok. Kaptanlar Sit. E Blok Altı No: 4/D

**ŞANLIURFA****YILDIRIM ELEKTRİK**

(414) 215 51 40

Sarayönü Cad. Vatan Sok. No: 17/A

**TEKİRDAĞ****ERCAN ELEKTRİK**

(282) 261 43 95

Muratlı Cad. Poyrazlar İş Hanı No: 2

**TREE ELEKTRONİK**

(282) 651 66 84

Reşadiye Mah. Mandıracı Cad.3.Sok. No: 18/A Çorlu

**TÜRKSEN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ**

0282 725 22 02

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mah. Metin Sok No: 10/A Çerkezköy

**TOKAT****SEMİH TİCARET**

(356) 214 31 05

Mahkeme Önü Çarşısı Modern İşhanı No: 4/C

**TRABZON****BADE TEKNİK**

(462) 224 24 38

İnönü Mah. Trabzonspor Blv. No: 131/A Trabzonspor Stad Karşısı

**ONUR TEKNİK**

(462) 326 53 66

Maraş Cad. Suluhan İşhanı No: 13-14

**UŞAK****SAÇLIOĞLU SOĞUTMA**

(276) 224 21 13

İslice Mah. Adas Sok. No: 19/B

**VAN****ÖNERLER TİCARET**

(432) 215 19 67

Kazım Karabekir Cad. Akdamar Pasajı No: 8

**YALOVA****ATILLA ELEKTRİK**

(226) 811 37 42

İstanbul Cad. Bora Sok. No: 11/A

**ZONGULDAK****DENİZ ELEKTRİK**

(372) 316 57 80

Dikili Cad. No: 32

Ereğli

**İKİ EL SERVİS**

(372) 252 22 26

Terakki Mah. Mimar Kemal Sok. Güngör Apt. No: 25 Soğuksu





MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ  
**0850 222 40 50**  
[www.wmf.com.tr](http://www.wmf.com.tr)

GROUPE SEB İSTANBUL A.Ş.  
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza  
No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Kullanım Kılavuzu Onay  
Kaşe ve İmza

Seri No:

-----  
Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım  
Tüketici  
Ad Soyad, İmza